



Mode d'emploi Epson iProjection

Pour afficher le contenu de votre smartphone ou tablette sur le projecteur Epson de votre classe

1. Vérifier si le projecteur est équipé d'une clé Wi-Fi.



Modèle
installation
Tableau Blanc




Modèle
installation
plafond


2. Télécharger [EPSON iProjection](#) sur iOS ou Android.



3. Lancer [EPSON iProjection](#) et aller sur [QR Code Connection](#).



4. À l'aide de la télécommande EPSON naviguez :
Menu > Réseau > [Afficher le code QR](#)



5. Sortez du Menu et mettez [la source LAN](#), votre smartphone ou tablette sont désormais prêt à projeter vos documents.

